

EM-PHASER EM-MB Serie Fahrzeugkompatibilitätsliste/ EM-MB series compatibility list

Modell/ model	Plattform/ platform	Modell/ model	Baujahr/ model year	Tür Front/ front doors	Tür Front/ front doors	Subwoofer BFS/ passenger side	Subwoofer FS/ driver side	Center/ center	Tür hinten/ rear door	Tür hinten/ rear door	Heck/ parcel shelf	D-Säule/ D-pillar
C	W205	Limousine/Sedan	2014 >	EM-MBF1 EM-MBF2	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBSUBR	EM-MBSUBL**	EM-MBC1 EM-MBC2	EM-MBF1* EM-MBF2*	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBS1	-
C	S205	Kombi/Estate	2014 >	EM-MBF1 EM-MBF2	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBSUBR	EM-MBSUBL**	EM-MBC1 EM-MBC2	EM-MBF1* EM-MBF2*	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBS1	-
C	C205	Coupé	2015 >	EM-MBF1* EM-MBF2*	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBSUBR	EM-MBSUBL**	EM-MBC1 EM-MBC2	EM-MBF1* EM-MBF2*	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBS1	-
C	A205	Cabrio/Convertible	2016 >	EM-MBF1* EM-MBF2*	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBSUBR	EM-MBSUBL**	EM-MBC1 EM-MBC2	EM-MBF1* EM-MBF2*	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBS1	-
GLC	X253	SUV	2015 >	EM-MBF1 EM-MBF2	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBSUBR	EM-MBSUBL**	EM-MBC1 EM-MBC2	EM-MBF1* EM-MBF2*	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBS1	EM-MBC1 (2x)
GLC	C253	SUV/Coupé	2015 >	EM-MBF1 EM-MBF2	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBSUBR	EM-MBSUBL**	EM-MBC1 EM-MBC2	EM-MBF1* EM-MBF2*	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBS1	EM-MBC1 (2x)
E	W213	Limousine/Sedan	2016 >	EM-MBF1 EM-MBF2	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBSUBR	EM-MBSUBL**	EM-MBC1 EM-MBC2	EM-MBF1* EM-MBF2*	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBS1	-
E	S213	Kombi/Estate	2016 >	EM-MBF1 EM-MBF2	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBSUBR	EM-MBSUBL**	EM-MBC1 EM-MBC2	EM-MBF1* EM-MBF2*	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBS1	-
E	C238	Coupé	2017 >	EM-MBF1 EM-MBF2	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBSUBR	EM-MBSUBL**	EM-MBC1 EM-MBC2	EM-MBF1* EM-MBF2*	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBS1	-
E	A238	Cabrio/Convertible	2017 >	EM-MBF1 EM-MBF2	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBSUBR	EM-MBSUBL**	EM-MBC1 EM-MBC2	EM-MBF1* EM-MBF2*	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBS1	-
S	W222	Limousine/Sedan	2013 >	EM-MBF1 EM-MBF2	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBSUBR	EM-MBSUBL**	EM-MBC1 EM-MBC2	EM-MBF1 EM-MBF2	EM-MBR1 EM-MBR2	EM-MBS1	-

* Für die Montage in den Fronttüren muss die Hochtonaufnahme des Burmester Systems nachgerüstet werden.
When installing in the front doors, the tweeter panel of the Burmester system must be retrofitted.

Rev. D

** Bei der Montage von beiden Subwoofern (EM-MBSUBR + EM-MBSUBL) ist ein 2 Ohm stabiler Verstärker zwingend erforderlich.
2 ohm stable mono amplifier is necessary when using both subwoofers EM-MBSUBR + EM-MBSUBL